

Sicherungsliste G55AMGK 2/2006 Stand 17.09.2007

(C) Dr. Hehl Hans Literatur: Sicherungsliste im G, WIS (C) Daimler AG, GF54.15-P-1255-20CB, SAM Vorne, SAM Fond, Cockpit F34 und F2, siehe Tipp "Sicherungen / SAM"

Funktion	Sicherungsnummer	(A)	Ort
Abblendlicht	elektronisch		
Airbag-Kontrolleuchte	42, 45, 49		
Kombiinstrument	42	7,5A	F34
Airbag Kl.15R	45	10A	SAM V
Airbag Kl. 15	49	10A	SAM V
Airbag Steuergerät	45, 49		SAM V
Anhänger Dauerplus	19	20A	SAM F
Anhänger Leuchten	18		
Ausstiegsleuchten	26		
(SA) Beleuchtung Einstiegsleiste AMG, Wechselrichter	26	7,5A	F34
Blinklicht, Blinkerkontrolle	elektronisch		
Bremslicht	elektronisch		
COMAND (SA außer G55AMGK), Radio	64	10A	SAM V
Deckenleuchten	9, 23		
Dachbedieneinheit DBE	9	25A	SAM V
Fondleseleuchte	23	5A	F34
Diagnosedose OBD-II (oder LDS Lichtdreheschalter)	62	5A	SAM V
Differenzialsperren	37, 56, 63		
Unterdruckpumpe (Benziner)	37	15A	F34
EWM (el. Wählhebelmodul) PTS	56	7,5A	SAM V
Reserve	63	5A	SAM V
EDW (Einbruch-Diebstahl- Anlage SA)	8		
Antennenmodul	8	7,5	SAM F
Elektr. Verdeck	36		

ESP	40, 59,B, D		
Reserve	40		F34
Rückförderpumpe ABS	59	50A	SAM V
ABS Kl. 87 Bremslichtschalter	B	10A	F34
ABS Kl. 15	D	5A	F34
Fanfare Kl.15R	43A	15A	SAM V
Fanfare Kl. 30	43B	15A	SAM V
Fensterheber hi. li.	32	30A	F34
Fensterheber hi. re.	33	30A	F34
Fensterheber vo. li.	21	30A	F34
Fensterheber vo. re.	22	30A	F34
Fernlicht, Fernlichtkontrolle	elektronisch		
Fondleseleuchte	23	5A	F34
SA Fondsitzheizung	F, 50		
Steuergerät Fondsitzheizung	F	20A	F2
Reserve	50	5A	SAM V
Frontscheibenheizung (SA)	24	20A	F34
Garagentoröffner (SA) DBE	9	25A	SAM V
Gebläse Heizung/Klima	30, 41		
Umlufteinheit	30	40A	F34
Oberes Bedienfeld OBF	41	7,5A	F34
Getriebesteuerung Kl.87 EGS	55	7,5A	SAM V
Handschuhkastenleuchte Kl. 15R Zigarettenanzünder	47 Stützpunkt	15A	SAM V
Heckscheiben-Waschanlage	14	15A	SAM F
Heizbare Heckscheibe	10, 41		
Heizung Heckscheibe	10	20A	SAM F
Oberes Bedienfeld OBF	41	7,5A	F34
Heizungsautomatik	30	40A	F34
Kennzeichenbeleuchtung	elektronisch		
Klimaanlage	30,41	siehe oben	
Kombiinstrument	42,51		

" "	42	7,5A	F34
Kl. 15 EGS, KLA, ALWR	51	7,5A	SAM V
Kraftstoffpumpe Steuergerät G55AMGK	4	15A	SAM F
Intank Kraftstoffpumpe G55AMG (oder Reserve)	6	7,5A (20A)	SAM F
leer (Kraftstoffvorwärmung G270CDI oder G400CDI) oder Reserve	C	(20A)	F2
Ladeluftkühler Umwälzpumpe Diesel G270CDI, G55AMGK	A	10A 15A	F2
Lenkradheizung SA oder Reserve	29	15	F34
Lenkradverstellung	21, 27		
Türsteuergerät vo. li.	21	siehe oben	
Sitzsteuergerät Fahrer	27	30A	F34
Lenkungsverriegelung EZS	31	20A	F34
Lichthupe	elektronisch		
Make-Up Spiegel DBE	9	25A	SAM V
Motorsteuerung	53, 54 (b = Diesel)		
53a Kl. 87 Motor M1	53a	15A	SAM V
54a Kl. 87 Motor M2	54a	15A	SAM V
Multifunktionslenkrad	elektronisch		
COMAND / Radio	64	10A	SAM V
Nebelscheinwerfer	elektronisch		
Nebelschlußleuchte	elektronisch		
Parktronic-System (SA) PTS	56 EWM	7,5A	SAM V
Regensensor DBE	9	25A	SAM V
Rückfahrlicht	elektronisch		
SAT-Radio / TV-Tuner (SA)	3	5A	SAM F
Scheibenwaschpumpe	elektronisch		
Scheibenwischer Ein/Aus	46	10A	SAM V
Scheinwerferreinigungsanlage	elektronisch		
Schiebe-Hebedach (SA)	9	25A	SAM V
Schließrückmeldung	elektronisch		
Sekundärluftpumpe	65	40A	SAM V
Sitzheizung (SA) vorne	25	10A	F34

Sitzverstellung Beifahrer	38 Sitzsteuergerät	30A	F34
Sitzverstellung Fahrer	27 Sitzsteuergerät	30A	F34
Soundsystem	E	20A	F2
Spiegelabblendung	9	25A	SAM V
Spiegelheizung li., -verstellung	21 Türsteuergerät. vo.	30A	F34
Spiegelheizung re., -verstellung	22 Türsteuergerät. vo	30A	F34
Spiegelverstellung	21, 22		
Sprachbedienungssystem SA	16	5A	SAM F
Stand-, Schlusslicht	elektronisch		
Standheizung	35	30A	F34
Startfreigabe	31, 52, 57, G		
EZS	31	20A	F34
Starter M112/113	52	15A	SAM V
KL.30Z EZS	57	5A	SAM V
Steckdosen	28	30A	F34
Tankdeckelentriegelung	15	10A	SAM F
Tele Aid	34	7,5A	F34
Handy (SA) KL.15R	44	5A	SAM V
TV-Tuner	3	5A	SAM F
Verteilergetriebesteuergerät	39	40A	F34
Vorschaltgerät Getriebe Abtriebsdrehzahlsensor	12	15A	SAM F
Wasserstandssensor	D	5A	F2
Warnblinkanlage, OBF	41	7,5A	F34
Zentralverriegelung Innenschalter OBF	41	7,5A	F34
Zentralverriegelung	elektronisch		
Zigarren-, Zigarettenanzünder	47	15A	SAM V
Zuheizer Diesel Kl. 15, ABS, Bremslichtschalter	D	5A	F2
Zündspulen	48	15A	SAM V
Zusatzlüfter Benziner	G, H	20A	F2
G320, G500			
G270CDI: G = Starter, H = Kraftstoffpumpe)	G, H	20A	F2
ZV-Hecktür	20	10A	SAM F